



Notas:
 Hay algun equipo que al conectar los auriculares no se desconectan los altavoces, quedan en paralelo y se oyen los dos a la vez.
 Desactiva los altavoces con el selector de altavoces para que no se oigan los dos a la vez.

CON LOS AURICULARES DESCONECTADOS	CON LOS AURICULARES CONECTADOS	AVERÍAS TÍPICAS
NO SE OYEN LOS ALTAVOCES	NO SE OYEN LOS AURICULARES	ALTAVOCES Y AURICULARES AVERIADOS AMPLIFICADORES DE POTENCIA AVERIADOS BALANCE DESCENTRADO VOLUMEN AL MÍNIMO CONECTORES SUCIOS CABLES DE CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS DESCONECTADOS CABLES DE CONEXIÓN ENTRE EQUIPOS EN CIRCUITO ABIERTO PREAMPLIFICADORES AVERIADOS FUENTES DE SONIDO (CD, TUNER, PHONO, TAPE, ETC.) AVERIADAS FUENTE DE ALIMENTACIÓN AVERIADA
NO SE OYEN LOS ALTAVOCES	SI SE OYEN LOS AURICULARES	JACK HEMBRA DE AURICULARES EN CIRCUITO ABIERTO CONECTORES O CABLES DE ALTAVOCES SUCIOS CABLES DE ALTAVOCES DESCONECTADOS CABLES DE ALTAVOCES EN CIRCUITO ABIERTO ALTAVOCES AVERIADOS
SI SE OYEN LOS ALTAVOCES	NO SE OYEN LOS AURICULARES	AURICULARES DESCONECTADOS CABLES DE AURICULARES EN CIRCUITO ABIERTO VOLUMEN DE LOS AURICULARES AL MÍNIMO AURICULARES AVERIADOS
SI SE OYEN LOS ALTAVOCES	SI SE OYEN LOS AURICULARES	CORRECTO