



Para entrar al SETUP, pulsar la tecla: ESC, DEL, SUPR, F1, F2, F10, CTRL+ALT+ESC, CTRL+ALT+S, ESC+F1

Hardware Monitor, Hardware Monitoring, H/W Monitor, HW Monitor o PC Health Status

Tensión de +3,3 V incorrecta por fuera de rango

Tensión de +5 V incorrecta por fuera de rango

Tensión de +12 V incorrecta por fuera de rango

Tensión de +5 V Standby incorrecta por fuera de rango

- Notas:
- No es peligroso.
  - Es rápido.
  - No somete a la Fuente de Alimentación ATX a stress o esfuerzo.
  - Medir durante varios minutos por si alguna tensión varía.
  - Puede medir mal alguna tensión.
  - No mide todas las tensiones.
  - Las tensiones positivas tienen una tolerancia del  $\pm 5\%$ .
  - Puede haber alguna tensión ligeramente fuera de rango y algunos ordenadores pueden no presentar síntomas.

<http://todo-electronica.es/> José Antonio Sánchez Castillo