



En un DIAC, la resistencia mide muy alta o sobrerango.

Notas:
Este metodo es mejor.
Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Cortocircuito.