



Notas:
 Este método es mejor.
 Este método solo comprueba estas averías: Circuito abierto, Cortocircuito.
 Con este método no comprobamos: Diodo con fugas (perdidas).

<http://www.electronicasanchezcastillo.com>