




Resistencia con un Polímetro Digital:
la punta roja (+) = V OHMIOS
la punta negra (-) = COM

mide sobrerango (Ej: O.L)

En Medición de Resistencia el sobrerango es indicado por un 1. a la izquierda o por OL (overload).

No mide baja (Ej: 60)

si varía la Resistencia del cable de red

No no varía la Resistencia del cable de red