


Identificar Fase, Neutro y Tierra con un Detector de Tensión sin Contacto



Notas:

La tensión de trabajo de este Detector de Tensión sin Contacto es de 12 VAC - 1000 VAC.
No puede detectar conductores activos o fase dentro de un conducto metálico conectado a tierra.

Antonio Sánchez Castillo